



ΕΡ 1: Πως ελέγχω ότι ο αυτοματισμός τροφοδοτείται με τάση δικτύου 230VAC?

- Ανάβει το κίτρινο ενδεικτικό επάνω στην πλακέτα?
- Εάν ΔΕΝ ανάβει έλεγχε τα καλώδια τροφοδοσίας και την ασφάλεια (5A) επάνω στην πλακέτα.



ΕΡ 2: Πως ελέγχω ότι ο αυτοματισμός αναγνωρίζει το τηλεχειριστήριο;

- Πάτα το τηλεχειριστήριο και έλεγχε ότι ανάβει το κόκκινο ενδεικτικό της πλακέτας. Εάν ΝΑΙ, αποθήκευσε το τηλεχειριστήριο στην μνήμη του αυτοματισμού.
- Εάν ΟΧΙ, έλεγχε ότι το τηλεχειριστήριο λειτουργεί και ανάβει το ενδεικτικό του
- Έλεγχε ότι ο δέκτης RF του αυτοματισμού δεν έχει σπάσει και είναι σωστά τοποθετημένος στην υποδοχή της πλακέτας
- Έλεγχε τους κωδικούς του αυτοματισμού και του τηλεχειριστηρίου. Θα πρέπει και τα δύο να ανήκουν στην ίδια σειρά. PR ή PS ή PSR και ίδιας κωδικοποίησης.

ΕΡ 3: Πως ελέγχω ότι το Μοτέρ λειτουργεί με την σωστή φορά Άνοιγμα – Κλείσιμο;

- Μετά από την τροφοδότηση του αυτοματισμού με τάση 230VAC, η πρώτη εντολή είναι το άνοιγμα της θύρας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, άλλαξε τα καλώδια Καφέ & Μαύρο του Μοτέρ στις αντίστοιχες θέσεις της πλακέτας. Εάν πρόκειται για μοτέρ συρόμενης θύρας, άλλαξε επίσης τα καλώδια Κλειστό – Ανοικτό των τερματικών διακοπών του μοτέρ στις αντίστοιχες θέσεις του αυτοματισμού. Έλεγχε και πάλι.

ΕΡ 4: Γιατί πρέπει πάντα να τοποθετείται φωτοκύτταρο;

- Είναι υποχρεωτικό από την EOK για λόγους ασφαλείας.
- Ελαχιστοποιεί την περίπτωση ατυχήματος κατά το κλείσιμο της θύρας
- Χρησιμοποιείται για την σωστή λειτουργία του αυτομάτου κλεισίματος

ΕΡ 5: Τι πρέπει να κάνω εάν ξαφνικά ο αυτοματισμός δεν λειτουργεί και δεν δέχεται εντολή από το τηλεχειριστήριο ενώ λειτουργούσε;

- Κλείσε την τροφοδοσία του αυτοματισμού για 10 δευτ. Μετά ενεργοποίησε και πάλι και έλεγχε την λειτουργία. Εάν λειτουργεί κανονικά, αυτό είναι φυσιολογικό και προκύπτει από απότομες μεταβολές της τάσεως της ΔΕΗ.

ΕΡ 6: Πως μπορώ να παραγγείλω επιπλέον τηλεχειριστήρια σε θύρα που λειτουργεί;

- Διάβασε τον κωδικό του τηλεχειριστηρίου που λειτουργεί. Ευρίσκεται στο εσωτερικό του τηλεχειριστηρίου. Παρήγγειλε το ίδιο και επέλεξε τον ίδιο κωδικό με το παλαιό ή εάν είναι Κυλιόμενου κωδικού, πρόσθεσε το νέο στην μνήμη του αυτοματισμού.
- Θυμήσου: Οι σειρές PR & PS είναι σταθερού κωδικού Motorola ή National και η σειρά PSR είναι κυλιόμενου κωδικού. Κόκκινο ενδεικτικό είναι 306-318MHz και Κίτρινο ενδεικτικό είναι 433,92MHz.