

**Ρυθμιση του PRD-26T για την αντιγραφή κωδικού απο άλλο κοντρόλ
 Συχνότητες 306Mhz & 318Mhz & 433.92Mhz
 Code duplication from PRD-26T to an other remote
 At 306Mhz & 318Mhz & 433.92Mhz frequency**

STEP 1



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ (ΟΛΩΝ) – ERASE ALL MEMORY

Πατάμε τα 2 επάνω μπουτόν συνεχόμενα ως να αναβοσβήσει το Led 3 φορές

Αφήνουμε το Δεξί μόνο μπουτόν και πιεζουμε 3 φορές (το δεξί) το Led αναβοσβήνει 3 φορές

Push both upper buttons simultaneously until Led flashes 3times

Then release Right button only and push (right button) for 3 times - Led flashes 3times

STEP 2



Αντιγραφή πατάμε ένα μπουτόν στο παλιό λειτουργιών κοντρόλ και ένα στο PRD-26T το Led ανάβει μόνιμα και όλα είναι OK *

Duplication push one button to the old remote (if works) and one button to PRD-26T Led on simultaneously all OK *

* Όταν παραγγελετε το PRD-26T να συγκεκριμενοποιήτε την συχνότητα 306 η 318 ή 433,92 Mhz διότι το PRD-26T είναι διαφορετικό και ναι μεν θα αντιγράψει αλλά δεν θα δουλεύει απο μακριά.

* When you order PRD-26T specify the frequency 306 or 318 or 433.9 Mhz because PRD-26T produced in deferend versions else you can duplicate but it will not works from a far distance.

** Αν δεν θέλετε να διαγράψετε ήδη υπάρχοντες κωδικούς στο PRD-26T μην εκτελείτε το Βήμα 1

** If you dont want to erase all ready existed codes to PRD-26T skip step 1